
Manuel d'instructions pour l'utilisation de l'opérateur SPIDO


Annexe E.17 Rév 4.00 01/09/2010

Conformément à la Directive Machines 2006/42/CE et aux parties applicables des normes EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Débrayage et mouvement manuel : avant toute opération, faire **attention** au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque la porte est à l'arrêt.

1 Tirer le cordon de débrayage et agir manuellement sur la porte





Pour bloquer : effectuer les mêmes opérations dans le sens contraire.